3D, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015
0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06EF 0156 0056 0015 0E4E
CC, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015
0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015
0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F0 0156 0056 0015 0E50
CHANNEL DOWN, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015
0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F0 0156 0056 0015 0E50
CHANNEL LIST, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 06EF 0156 0056 0015 0E4D
CHANNEL UP, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015
0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F0 0156 0056 0015 0E50
CURSOR DOWN, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015
0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F0 0156 0057 0015 0E50
CURSOR ENTER, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015
0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015
0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F0 0156 0056 0015 0E50
CURSOR LEFT, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015
0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F0 0156 0056 0015 0E50
CURSOR RIGHT, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015
0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F0 0156 0056 0015 0E50
CURSOR UP, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F0 0156 0056 0015 0E50
DIGIT 0, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 06F0 0156 0056 0015 0E50

DIGIT 1, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
DIGIT 2, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
DIGIT 3, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
DIGIT 4, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
DIGIT 5, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
DIGIT 6, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
DIGIT 7, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E51
DIGIT 8, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
DIGIT 9, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E51
DIGIT SEPARATOR, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
EXIT, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015
0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50

FAVORITE, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
FORMAT SCROLL, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015
0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 06EF 0156 0056 0015 0E4E
FORWARD, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 06EF 0156 0056 0015 0E4E
GUIDE, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06EF 0156 0056 0015 0E4E
INFO, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015
0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015
0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
INPUT SCROLL, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015
0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015
0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
MENU MAIN, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
MUTE TOGGLE, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015
0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
NEXT, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015
0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015
0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 06EF 0156 0056 0015 0E4E
PAUSE, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
PLAY, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015
0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015
0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50

POWER TOGGLE, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015
0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015
0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
PREVIOUS, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 06EF 0156 0056 0015 0E4D
PREVIOUS CHANNEL, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
REVERSE, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 06EF 0156 0056 0015 0E4E
ROTATE, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 06EF 0156 0056 0015 0E4E
SMART P, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 06EF 0156 0056 0015 0E4E
SMART S, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06EF 0156 0056 0015 0E4E
SOUND, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06EF 0156 0056 0015 0E4E
STOP, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015
0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015
0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
VOLUME DOWN, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015
0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50
VOLUME UP, 0000 006D 0022 0002 0156 00AC 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 06F1 0156 0056 0015 0E50